



Safescan

SAFESCAN 40H

Ruční UV detektor



Návod

- Posuňte vypínač ve směru „Tube“ pro rozsvícení UV světla.
- Posuňte vypínač ve směru „Torch“ pro rozsvícení svítilny.
- Pro vypnutí přístroje posuňte vypínač do polohy uprostřed.
- Až začne světlo lamp slábnout, vyměňte baterie. Provoz na slabé baterie může zařízení poškodit.
- Pokud musíte vyměnit UV zářivku nebo zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte baterie.

ZÁRUKA

Záruční postup

Pro asistenci kontaktujte Safescan: www.safescan.com



Tento produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním opatřením platných evropských směrnic.

Prohlášení o shodě je k dispozici na www.safescan.com.



Je-li to možné, po skončení životnosti odevzdejte zařízení k recyklaci. Nelikvidujte produkt s komunitním odpadem.